

Návod na použitie:

Horák Typhoon Hoegert 360° HT2C510

Ďakujeme že ste si kúpili náš výrobok.

Horák Typhoon je vyrobený podľa vysokého štandardu a pri správnom používaní a v súlade s návodom a správnou údržbou bude poskytovať roky bezporuchovú prevádzku.

Toto zariadenie je povinné používať iba s butánovou kartušou. Pokus o inštaláciu iných typov plynových kartuší môže byť nebezpečný.

Prívod tepla	Veľkosť vstrekovača	Označenie vstrekovača
1,2 kW (87 g/h)	0,30 mm	030

Dôležité upozornenie:

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste oboznámili so zariadením ešte pred pripojením k plynovej nádobe. Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

Používajte iba vo vonkajšom prostredí!

Používajte len v dobre vetranom priestore!



Pred pripojením k plynovej kartuši skontrolujte, či je tesnenie (medzi zariadením a plynovou kartušou) na svojom mieste a v dobrom stave. Zariadenie nepoužívajte, ak sú jeho tesnenia poškodené alebo opotrebované. Nepoužívajte zariadenie, ktoré presakuje, je poškodené alebo nefunguje správne.

Zariadenie sa musí používať len na dobre vetranom mieste v súlade s platnými normami:

- na prívod spaľovacieho vzduchu ;
- a zabránenie hromadeniu sa nebezpečných a nespálených plynov v prípade spotrebičov, ktoré nie sú vybavené zariadením na monitorovanie plameňa.

Zariadenie musí byť používané na vodorovnom povrchu. Vždy používajte ďaleko od horľavých povrchov a materiálov vrátane lístia, pričom zaistíte voľný priestor pri práci približne polomer 1 meter po stranách a nad zariadením pre bezpečnosť práce. Nádoby na plyn sa musia vymieňať na dobre vetranom mieste, najlepšie vonku, mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov vznietenia, ako napr. otvorený oheň, ovládače, elektrické krby a hlavne mimo dosahu iných ľudí.

Ak z vášho spotrebiča uniká (zápach plynu), okamžite ho vynesť von na dobre vetrané miesto bez plameňa, kde uniká možno zistiť a zastaviť. Ak chcete skontrolovať tesnosť vášho spotrebiča, urobte to vonku. Nepokúšajte sa odhaliť úniky pomocou plameňa, použite mydlovú vodu:

- Keď je spotrebič horúci, noste rukavice.
- Pred výmenou kartuše skontrolujte, či je prázdna (potraste, aby ste počuli zvuk kvapaliny).
- Pred odpojením plynovej fľaše skontrolujte, či sú horáky vypnuté.
- Pred pripojením novej plynovej fľaše k spotrebiču skontrolujte tesnenia.
- Vymeňte plynovú fľašu vonku a mimo dosahu ľudí.
- Spotrebič neupravujte.

Správny spôsob pripojenia spotrebiča k plynovej fľaši: Ak chcete odpojiť plynovú fľašu, postupujte opačne.

NÁVOD NA ZAPÁLENIE:


Ak vaše zariadenie nemá piezoelektrické zapáľovanie, najlepším spôsobom bezpečného zapálenia je ohnivá tyčinka, pretože umožňuje zapálenie iskier. Môžete použiť aj dlhé zápalky alebo dlhý zapáľovač. Počas tohto postupu si dávajte pozor na ruky.

NASTAVENIE PLAMEŇA: Symbol „+“ označuje zvýšenie plameňa a symbol „-“ označuje zníženie plameňa.

STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE:

Pred tým ako sa dotknete zariadenia sa uistite, že zariadenie vychladlo.

UPOZORNENIE: PO POUŽITÍ SKONTROLUJTE A VYČISTITE ZARIADENIE. NASLEDNE HO MOŽETE USKLADNIŤ. UISTITE SA, ŽE SKLADOVACÍ PRIESTOR JE CHLADNÝ.



POKYNY

1. Uistite sa, že plynový ventil na horáku je správne zatvorený. Uzatváracia sila ventilu musí byť 0,3 N/m.
2. Pripojte hadicu k horáku pomocou vhodných kľúčov.
3. Pripojte hadicu k regulátoru tlaku a potom k ventilu. POZNÁMKA: Skontrolujte tesnosť medzi regulátorom tlaku a ventilom plynovej fľaše. Poistný ventil odolný voči výbuchu (ak je k dispozícii) musí byť umiestnený medzi hadicou a tlakom.
4. Otvorte ventil plynovej fľaše.
5. Skontrolujte tesnenie medzi horákom a hadicou a medzi hadicou a plynovou fľašou pomocou vhodného spreja na detekciu úniku plynu.
6. Ak spozorujete únik plynu, zatvorte plynovú fľašu a znova skontrolujte tesnosť a tesnenia.
7. Mierne odskrutkujte kohútik (o 1/2 otáčky) proti smeru hodinových ručičiek a umiestnite plameň blízko trysky alebo zapnite tlačidlo napájania (na modeloch s piezoelektrickým zapáľovaním).
8. Úplne otvorte kohútik, aby ste dosiahli maximálny výkon horáka.
9. Po dokončení práce vždy zatvorte kohútik plynovej fľaše a potom kohútik horáka.
10. Pri výmene prázdnej plynovej fľaše za novú to vždy robte v dobre vetranom priestore, mimo dosahu tepla alebo plameňa. Potom zopakujte kroky od kroku 1.

UPOZORNENIA

11. Používajte iba s propánom pri tlaku medzi 0,5 a 3 barmi.
12. Nepoužívajte regulátory s pevnou kalibráciou na domáce použitie, pretože poskytovaný tlak nie je dostatočný.
13. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
14. Po použití bude tryska veľmi horúca; skladujte ju na bezpečnom mieste mimo dosahu horľavých materiálov.
15. Tento spotrebič môže servisovať iba kvalifikovaný technik autorizovaný výrobcom. Používajte iba originálne náhradné diely.
16. Odporúčame používať horák s nevýbušným ventilom.